

Renault Fluence Z.E.




	Haupt-Energie	Stop & Start	Hybrid
Diesel			
Benzin			
Elektro	Lithium-Ionen		

Legende

	Karosserieverstärkung		Pyrotechnische Treibsätze		Kraftstoff-Tank		Hochvolt-Leitung
	Geährlicher Bereich Hier nicht schneiden!		Airbag		Niedervolt-Zusatzbatterie		Service Plug (Trennstelle Hochspannung)
	schraffierter Bereich = elektrische Gefahr (siehe Tabelle oben)		Niedervolt-Batterie für Pyrotechnik-Zünder				Hochspannungs-Batterie

Marque	Modèle	Silhouette(s)	Année de lancement	Référence interne	Date création	Date mise à jour	N° de version
Renault	Fluence Z.E.	-	2011	01367_11_000xx	05/07/2011	2809/2011	VOR



Anmerkungen



- ✓ Fahrzeug ist 5-Sitzer
- ✓ Betätigung Motorhaube an der Fahrerseite unten links
- ✓ Batterie Lithium-Ionen, 400 V
- ✓ Beim Eingriff ist Personen-Schutzausrüstung zu tragen!
- ✓ Die orangefarbenen 400 V-Kabel nicht berühren oder durchtrennen!
- ✓ NIEMALS Schnitte an der Antriebsbatterie vornehmen!
- ✓ Siehe Rettungsleitfaden, Sichern des Elektrofahrzeugs !
- ✓ Bei Brand ist nach dem Löschen des Fahrzeugs die Antriebsbatterie durch die dafür vorgesehenen Öffnungen an der Rückenlehne der hinteren Sitzbank zu fluten.

Marque	Modèle	Silhouette(s)	Année de lancement	Référence interne	Date création	Date mise à jour	N° de version
Renault	Fluence Z.E.	-	2011	01367_11_000xx	05/07/2011	28/09/2011	VOR